

AUFBEWAHRUNG VON VEREINS- FAHNEN UND STANDARTEN

- Die Fahne ist immer glatt und ohne Überschlag hängend - wenn möglich in einem **Fahnenkasten** - aufzubewahren. Wenn kein Kasten vorhanden ist, soll die Fahne stets mit einer **Schutzdecke** umhüllt aufgehängt (Baumwolltuch) oder wie die Kleider zusammengelegt im **Kleiderkasten** versorgt werden.
- Das **Lokal** soll **trocken, staub- und rauchfrei** sowie gut belüftet sein. (Durch Rauch vergilbte Fahnen werden bei der Reinigung nicht mehr sauber.) Die Fahne, bzw. der Kasten ist so zu plazieren, dass **keine Sonnenstrahlen** auf den Fahnenkasten fallen. Auch wird von **Leuchtröhren** im Fahnenkasten und starken, auf die Fahne gerichteten **Scheinwerfern abgeraten**.
- Verwenden Sie für den **Fahnenkasten** stets eine **Innenwand**, wegen der Kondenswasserbildung. Um einen Sauerstoffaustausch gewähren zu können, muss der Kasten **Luftlöcher** aufweisen, die mit einem feinen **Drahtsieb** versehen sind, um das Eindringen von Ungeziefer zu vermeiden.
- Falls die Fahne durch irgend ein Missgeschick schmutzig wird, bitten wir Sie, das **Banner zurückzusenden, ohne eigene Reinigungsversuche zu unternehmen**, d.h. vor allem nicht reiben und weder Wasser noch andere Mittel verwenden, die nur das positive Resultat beeinträchtigen. Seidenbanner dürfen **auf keinen Fall gewaschen** werden.
- Der Aufbewahrungsort der Fahne soll **nicht neben** einem **Heizkörper oder Ofen** sein (Wärme). **Holzstangen** sollen **horizontal aufbewahrt** werden (nicht schräg). In beiden Fällen **verziehen** sich sonst die Holzteile der Stange.
- **Fahne nie in feuchtem Zustand aufrollen** (Stockflecken). Falls diese doch einmal feucht wird, muss sie aufgehängt und bei guter Belüftung, ohne direkte Sonnenbestrahlung getrocknet werden.
- Das Banner darf gebügelt werden. **Sauberes Eisen auf Seide/Wolle einstellen und ohne Wasser sorgfältig bügeln. Wichtig: Flecken nicht einbügeln!**
- Die **Versicherung** der Fahne soll in jedem Fall klar geregelt werden.