

# DER SPANNRING FÜR VEREINSFAHNEN

## Der Spannring besteht aus zwei Teilen

- Ein **fester** Teil, mit gelochtem Rand (ist am Stangenschlauf der Fahne eingenäht).
- Ein **drehbarer** Teil, versehen mit einer Kunststoff-Feder. Durch Drehung nach links (gegen den Uhrzeigersinn) öffnet sich die Feder; durch Drehung nach rechts (im Uhrzeigersinn) klemmt sich die Feder an der Tragstange fest.

## Montage des Spannringes

- Der Spannring ist am unteren Ende des Stangenschlaufes angenäht.
- Der drehbare Teil des Spannringes (mit Kunststoff-Feder) wird nur so weit geöffnet (Drehung nach links), bis der ganze Spannring mit dem Stangenschlauf über die Tragstange geschoben werden kann.
- Die Fahne wird straff gezogen und der drehbare Teil des Spannringes zuge dreht (nach rechts).

## Wegnehmen der Fahne

- Der drehbare Teil des Spannringes wird geöffnet, d.h. nach links gedreht, bis sich die Fahne mit dem Spannring über die Tragstange schieben lässt.

